

NAVIGERE I I_SITE

ØVRE NAVIGASJONSRAD

Den øvre navigasjonsraden brukes til å navigere i I_SITE og åpne ulike funksjoner og rapporter. Bildet nedenfor viser den mest avanserte visningen med alle funksjoner og roller aktivert. Når du klikker på ikonet lastes standardrapporten eller -funksjonen i en gitt modul og et sidefelt som viser alle rapporter og funksjoner som er tilgjengelig i modulen.

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

I_Site

★ | Fleet Manager

Home Utilization Shocks Pre-Op. Check Manage Site Administration My Fleet Help

Hjem	Instrumentbord
Utnyttelse	Vis brukersteds-, maskin-, fører- og kontraktutnyttelse, sjekk batteristatus, vis fører-, maskin- og batteriaktivitet
Sammenstøt	Vis kollisjoner for maskinen, vis kollisjoner for førere, kommenter støt
Kontroll før bruk	Behandle sjekklister for kontroll før bruk, vis rapporter for sjekklister for kontroll før bruk, behandle meldinger, vis meldingsrapporter
Administrer brukersted	Opprett førergrupper, opprett maskingrupper, konfigurere maskiner, administrer førere
Administrasjon	Administrer brukertilgang
Min Truckpark	Informasjon om flåtesammensetning, kostnader og service

SIDEFELT

Alle moduler har et sidefelt med flere rapporter og funksjoner som er tilgjengelig. Disse er beskrevet i en tilhørende seksjon for hver modul. Når du klikker på rapport-/funksjonsnavnet i sidefeltet lastes det inn et rapport-/funksjonsvindu.

Home Utilization Shocks Pre-Op. Check Manage Site Administration My Fleet Help

Demo Warehouse R3 Warsaw

Utilization

Sites >
Driver >
Machine >
Contract >

Activity

Drivers >
Machines >

Utilization - Machines

Machine Fleet Number From date To date Include Historical Data

Select machine groups

Machine Groups

SEARCH CLEAR

VEDLIKEHOLDSMERKNAD

Varsler om planlagt vedlikehold og annen informasjon om webtjenester publiseres over den øvre navigasjonsraden.

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

I_Site

★ | Fleet Manager

New layout release 28/2 12:45CET Expected downtime 30 minutes. See Help section!

Home Utilization Shocks Pre-Op. Check Manage Site Administration My Fleet Help

HJELP

For å åpne annet støttemateriell og e-læring, eller for å laste ned applikasjonen for Smart Access og filer, klikker du på Hjelp i øvre høyre hjørne i webportalen.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

I_Site

★ |  Fleet Manager



Home



Utilization



Shocks



Pre-Op. Check



Manage Site



Administration



My Fleet



Help

LOGGE AV

For å logge av klikker du på brukernavnet i øvre høyre hjørne i webportalen. Dette åpner en rullegardinmeny. Klikk på Logg av og lukk nettleservinduet for å avslutte økten.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

I_Site

★ |  Fleet Manager



Home



Utilization



Shocks



Pre-Op. Check



Manage Site



Administration



My Fleet

Settings

Logout

BRUKSBETINGELSER

For å se de gjeldende bruksbetingelsene klikker du på lenken i nedre høyre hjørne av webportalen.

Machine	Fleet No	Utilization	Run Hours	Shocks	BSI
 Demo14	Demo14	21.10%	35:27	0	N/A