## Kvikguide til kopiering af adgangskoder fra anden maskine

- 1. Gå til maskinkonfiguration og klik på bjælken Førere
- 2. Klik på knappen Tilføj fører
- 3. Indtast Maskine ID på den maskine, der skal kopieres adgangskoder fra og vælg Søg.
- 4. Klik på knappen Tilføj Alle
- 5. Klik på knappen Opdatér for at gemme adgangskodelisten

TOYOTA MATERIAL HANDLING	то	YOTA I	Site	<b>Rita Lind</b> Sidste login @ 20-10-2014 08:05:0 Hjælp   Log u
🖀 Hjem	A 🕺		<b>ở</b> 🚱	
Udnyttelse	Maskinkonfigur	ation		
Placering → Fører → Maskine →	With	MaskineID	Model	Start kommunikation Opdatér
Aftaler →	H.	SERIE NR. 1 Flåde Nr.	RRE200 Maskinfamilie	וט
Førere ->		TMH Flåde nr.	REA - Reach truck Løftekapacitet N/A	Årsmodel 2014
	-	Energi Elektrisk	Nøgletid (A)	Effektiv køretid (B)
		Køretid (C) O	Løftetid (D) O	Ejer Langtidsleje
		Aftale nr.	Startdato for aftale	Kontrakt Udløbsdato
		Aftalte Timer		
		Nulstil chok lockout	/is arbeidspas Anmod om Truc	Maskine Administration
			Kommunika	DHU Administration tion On/Off Nulstil Flash for DHU
	Maskinkonfiguration			•
	Førere			●
	Kommunikationshistorik			
			-	Opdatér
	Maskinkonfiguration			
	Førere			1
				Tilføj Fører



ilføj Fører				×
			Maskine	3
Fører	Yderligere Inf	Yderligere Inf	SERIE NR. 2	
			Tilføj Alle	Søg

Luk