

ADMINISTRERE ANLEGG – TILGANGSOVERSIKT

Administrer anlegg – Adgangsoversikt brukes til å få informasjon knyttet til førertilgang, som PIN-kode, truckadgang, førerkortinformasjon osv.

ÅPNE ADMINISTRERE BRUKERSTED – TILGANGSOVERSIKT

For å åpne en førergruppe:

1. Klikk på **Administrere brukersted** på toppraden
2. Klikk på **Adgangsoversikt** i sidefeltet

SØKE I ADGANGSOVERSIKT

De følgende filtrene kan brukes til å søke i førertilgang. Søk uten filtre gjør at alle førere med data knyttet til brukerstedet vises.

Fører	Søk etter førerens hele navn eller del av navnet
Tilleggsinfo 1	Tilleggsinformasjon
Tilleggsinfo 2	Tilleggsinformasjon
Lisens utløper før	Søk fra en spesifikk dato for lisensutløp
Velg førergrupper	Begrens søkeresultatene ved å klikke på rullegardinlisten og velg en av førergruppene.

Total summary

Total drivers 7

Driver ▾

⌵ + ★ X

Driver 01258	CBI	^
■ PIN Code: 01258 ■ Profile: 1 ■ Additional Info 1: ■ Additional Info 2: ■ Driving Licence Start: ■ Driving Licence End: ■ CBI - CB IC: 0/2 ■ Site: ■ Postal code: ■ City:		
Driver Driver 1	CBI X	^
■ PIN Code: 00010 ■ Profile: 1 ■ Additional Info 1: Driver One ■ Additional Info 2: ■ Driving Licence Start: ■ Driving Licence End: ■ CBI - CB IC: 2/2 ■ Site: Demo Warehouse LS Support ■ Postal code: 41313 ■ City: Gothenburg		
Driver Driver 2	CBI X	^
■ PIN Code: 00020 ■ Profile: 1 ■ Additional Info 1: Driver Two ■ Additional Info 2: ■ Driving Licence Start: ■ Driving Licence End: ■ CBI - CB IC: 2/2 ■ Site: Demo Warehouse LS Support ■ Postal code: 41313 ■ City: Gothenburg		
Driver Driver 3	CBI X	▾
Driver Megan	CBI	▾
Driver Supervisor Lockout	CBI X	▾

Søkeresultatene viser alle gyldige førere. Det oppgis tilleggsinformasjon for hver fører:

Fører	Navn på fører
PIN-kode	PIN-kode fører
Profil	I_Site-profil
Tilleggsinfo 1	Tilleggsinformasjon
Tilleggsinfo 2	Tilleggsinformasjon
Start førerlisens	Lisensens startdato.
Slutt førerlisens	Lisensens sluttdato.
CBI-CB IC	Trucktype
Brukersted	Navn på brukerstedet som føreren er tilordnet
Postnummer	Brukerstedets postnummer
By	Byen brukerstedet ligger i