


## Instrumentbord

Instrumentbordet er det første vinduet som vises etter pålogging. Det består av opptil ni ruter som viser et sammendrag av informasjon fra valgte områder. For brukere med tilgang til mindre enn fem områder har instrumentbordet fem forhåndsconfigurerte ruter med informasjonen som brukes oftest. Flere ruter kan legges til, og eksisterende ruter kan tilpasses etter behov.

## LAGE NYE RUTER

For å lage en ny rute:

1. Klikk på det tomme, grå ruteområdet. Et gyldig ruteområde er indikert av et plusstegn
2. En liste med alle mulige rapporter vil vises på venstre side
3. Velg en rapport ved å klikke på raden med rapportnavnet
4. En ny rute vil opprettes automatisk med standard datautvalg. Rutene kan modifieres



## MODIFISERE RUTER

Alle ruter kan modifieres for å passe til brukerinnstillingene for datautvalg, tidsperiode og oppdateringshastighet. For å modifisere en rute:

1. Klikk på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av en rute
2. Et kontrollpanel for ruten åpnes
3. Bruk nødvendige endringer
4. Klikk på den svarte x i øvre høyre hjørnet av kontrollpanelvinduet for å lagre endringene og lukke konfigurasjonsvinduet

Konfigurasjonsstrukturen kan variere, avhengig av hvilken rapport ruten svarer til. Listen nedenfor viser alle mulige felt som kan vises i rutekontrollpanelet:


<b>Tittel</b>	Det er mulig å endre tittel på ruter. Tittel på rutene opprettes automatisk og standard rutenavn er rapportnavnet
<b>Farge</b>	Velg en av de fire fargene for å skille mellom ulike ruter
<b>Endre hastighet</b>	Endre rotasjons hastigheten for ulike rapportverdier i ruten
<b>Brukersted</b>	Brukere med mer enn ett brukersted tilordnet kontoen sin kan velge fra hvilket brukersted de vil vise en verdi. Brukeren kan velge opptil 20 brukersted samtidig. Når en ny rute opprettes, inkluderes alle brukerstedene som standard. Minst ett brukersted må være valgt for at ruten skal vise informasjon. Informasjon fra alle valgte brukersteder vil være aggregert, og vises som en totalverdi for alle valgte

brugersted. En rød pil ved brukerstedet indikerer at brukerstedet har relevant(e) maskin-/førergruppe(r).

**Rød pil** En rød pil ved siden av brukerstedet indikerer at anlegget har maskin-/førergrupper. Ved å klikke på den røde pila tas brukeren til gruppe listen for det brukerstedet. Der kan brukeren velge de gruppene han ønsker fra det brukerstedet.


**Filtrere brukersted** Dette feltet kan brukes til å søke etter relevante brukersteder i listen ovenfor

**Slett** Klikk på **papirkurven** for å fjerne ruten



## FLYTTE RUTER

For å flytte en rute drar du ruten til et av de andre åtte områdene. Hvis et område allerede er opptatt, byttes rutene om.




## FJERNE RUTER

For å fjerne en rute:

1. Åpne rutekonfigurasjonsmenyen

Klikk på **papirkurven** ved siden av **slett**-feltet for å fjerne en eksisterende rute



## ERSTATTE RUTER

Hvis alle de ni ruteområdene er opptatt og det er behov for en ny rapportrute, må en av de gamle rutene fjernes først. For å erstatte en rute:

1. Åpne rutekonfigurasjonsmenyen

Klikk på **papirkurven** ved siden av **slett**-feltet for å fjerne en eksisterende rute

Klikk på et tomt område for å opprette en ny rute

## TILORDNE RAPPORTER FRA INSTRUMENTBORD

Ved å klikke på instrumentbordruten åpnes en rapportvisning med datautvalg (tidsrom, grupper og anlegg) som gjenspeiler ruten som vises.